

# SERVICE

## **VIOLA DELUXE 101**

5242 05 35 Dekor Nußbaum/walnut color 5242 05 37 Schleiflack (altweiß)/antique white (egg-shell finish)



#### Technische Daten - Technical Specification

Stromversorgung Wellenbereiche Wave ranges

Wechselstrom 110 V - 127 V / 220 V AC 110 V - 127 V / 220 V

LW 145 - 282 kHz 1064 - 2070 m MW 510 - 1605 kHz 187 - 588 m KW/SW 5,8 - 7,8 MHz 38,46 - 51,7 m UKW/FM 87,5 - 104 MHz 2,88 - 3,42 m

Transistoren Transistors Dioden, Gleichrichter Diodes, Rectifier

AF 106, AF 124, AF 137, AF 136/20, AF 138/20, BC 252/B, BC 172/B, AC 178/AC 179 (Paar/pair) AC 117 2 x AA 143, SEL 1, ZE 1,5, ZD 13 AA 112 (Paar/pair), AA 112, BA 111 B 30 C 400-1

Tuned circuits

AM = 6: FM = 9


Ausgangsleistung 3 W

15 x 9,5 cm

Lautsprecher Loudspeaker

Breite 52,1 cm Höhe 12,0 cm Tiefe 14,8 cm Width 52.1 cm Height 12.0 cm Depth 14.8 cm Abmessungen

Gewicht Weight



## Auflegen des Skalenseils

Drehko ganz ausdrehen. Antriebswelle B (UK-Teil) ganz nach rechts drehen und Seilrad A so auf der Welle festschrauben, daß der Ausbruch im Seilradkranz rechts waagerecht steht. Das Seil ist bei C mit einer Schlaufe einzuhängen und in der angegebenen Reihen-folge mit folgenden Windungen aufzulegen:

- 1. 11/4 Windungen rechtsherum von hinten nach vorn.
- 2. Ober die Rollen D und E; bei F um den hinteren Teil 4 Windungen rechtsherum von hinten nach vorn, durch den Schlitz H, eine Windung um die Drehkoachse, zurück durch Schlitz H, eine Windung rechts um den vorderen Teil von G.
- 3. Um die Antriebsachse J 31/2 Windungen rechtsherum von vorn nach
- Über K und große Rolle L nach A, von der Mitte des Seilradbettes nach vorn 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Windungen rechtsherum und mit der Feder M bei
- 5. Von Seilrolle K zum Seilrad A mit Pinzette nachspannen.
- 6. Seilrad A lösen, gesamten Antrieb zurückdrehen bis der Drehko
- 7. Welle B des UKW-Teils ganz nach links drehen und Seilrad A

## Dial cord stringing

Turn rotor of tuning gang fully out. Rotate the tuning shaft B (FM tuner) fully clockwise and fasten the drive drum A to the shaft in such a manner that the notch in the rim of the drum is at the right in a horizontal position. Hook the dial cord with one loop at C and lay the cord in the sequence as indicated and with the following

- 1. 11/4 turns clockwise from back to front.
- Around the pulleys D and E, then 4 turns from back to front around the rear section of F. Lead the cord through the slit H and after one turn around the variable capacitor shaft lead the cord back through the slit H and lay it with one turn clockwise around the front section of G.
- 3. 31/2 turns clockwise from front to back around the driving shaft J. Run the cord around K and the large pulley L up to A. After 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> turns clockwise, starting from the middle of the groove of the drum, hook the cord with the spring M at C.
- Using a pincette, retighten the length of cord running from the pulley K up to the drive drum A.
- 6. Loosen the drive drum A, turn back the entire drive until the tuning gang is closed.
- Rotate the shaft B of the FM tuner fully counter-clockwise and screw the drive drum A on again.

#### FM-Abgleichanweisung - FM Alignment Instructions -

 Vor dem Abgleich zuerst die stabilisierte Gleichspannung bei (A) (9 V ± 0,4) und die Stabilisierungs-Diode D 303 (1,45 V) prüfen.
 Der Gesamtstrom nach der Stabilisierungsstufe ohne Eingangssignal und bei zurückgedrehter Lautstärke beträgt ca. 45 mA.
 Ströme und Spannungen gemessen bei stabilisierter Gleichspannung (9 V ± 0,4 V), Instrument = 100 kOhm/V. Achtuna! Erforderliche Meßgeräte:

1 Wobbler mit 10,7 MHz Wobbelbereich und Eichmarke,

1 Oszillograph, 1 Outputmeter. Lautstärkeregler zurückgedreht. Tonregler am rechten Anschlag. Automatik ausgeschaltet. UKW-Taste gedrückt.

	Reihenfolge les Abgleichs	Abgleich- Frequenz	Meßgeräteanschluß und Meßaufbau	Abgleich	Kurve
1.	ZF L 601	10,7 MHz	Wobbler (Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen) über 10 nF an Meβpunkt <b>TP 3</b> , Oszillograph über 0,1 μF und 10 k an Meβpunkt <b>TP 5</b> , Elkobrücke Br. 306 ablöten. (L 310/311, L 604 verstimmen)	L 601 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	10,7
2.	ZF L 315	10,7 MHz	•	L 315 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	10.5 10.6
3.	ZF L 312	10,7 MHz		L 312 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	
4.	ZF L 604	10,7 MHz	Wobbleranschluß wie unter 3., Oszillograph an Meßpunkt <b>TP 6.</b>	L 604 auf max. Steilheit und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	106
5.	ZF L 205/310/311	ca. 100 MHz	Wobbler (60 Ohm Abschluß) über 10 nF an Meßpunkt TP 1. Oszillograph an Meßpunkt TP 6. Elkobrücke Br. 306 anlöten.	L 205/310/311 auf max. Steilheit und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	, 103

\*) Maximum vom Spulenfuß gesehen

## **HF-Abgleich**

Achtung! Die Kerne der Variometerspulen L 202 und L 204 wurden im Werk mechanisch voreingestellt. Sollte jedoch trotzdem nach irgendwelchen Reparaturen ein Abgleich erforderlich sein, so ist folgende mechanische Einstellung vor dem Abgleich unbedingt zu beachten:

- 1. Der Oszillatorkern (L 204) muß am rechten Anschlag (104 MHz) 0,7 mm ± 0,1 über das Ende des Variometerkörpers
- 2. Der Zwischenkreiskern (L 202) muß am linken Anschlag (87,5 MHz) 1 mm ± 0,1 in das Variometer hineingedreht werden (gemessen vom Ende des Variometerkörpers).

Reihenfolge	Skalen-	Meß	sender	Financiana and Machaniltuna	Ab-	Anzeige	
des Abgleichs	zeiger -	Frequenz	Modulation	Einspelsung und Vorbereitung	gleich	Anzeige	
Oszillator	87,5 MHz (Kanal 1)	87,5 MHz	FM	Meßsender (Ri 60 Ohm, Kabel nicht abge- schlossen) an Meßpunkt <b>TP 1</b> (Lö 202) und	C 212	Max. Output *)	
Zwischenkreis	95,1 MHz (Kanal 27)	95,1 MHz	22,5 kHz 1000 Hz	Lö 203 (Masse) anschließen. Innenleiter der abgeschirmten Leitung von Lö 202 ablöten.	L 202	Max. Output *)	

\*) Instrument darf nicht mit dem Chassis in Verbindung siehen.

Notice

Before the alignment, check first the stabilised d.c. voltage at (A) (9 V  $\pm$  0.4 V) and the voltage of the stabilising diode D 303 (1.45 V). The total current (without niput signal) measured after the stabilising stage and with volume at minimum is, approx. 45 mA. Current and voltage measurements taken with a stabilished d.c. voltage of 9 V  $\pm$  0.4 V, instrument = 100 Kohms/volt.

IF Alignment Test equipment required:
1 Sweep Generator 10.7 MHz and frequency markers,
1 Oscilloscope, 1 Outputmeter.

Volume control at minimum. tone control at right-hand stop.

AFC switched off. Button U depressed.

	Sequence of Alignment	Alignment Frequency	Test Equipment Connections	Adjust	Curve						
1.	IF L 601	10.7 MHz	Connect sweep generator (terminated with 60 ohm) via 0.01 $\mu\text{F}$ to test point <b>TP 3</b> oscilloscope via 0.1 $\mu\text{F}$ and 10 K to test point <b>TP 5</b> . Disconnect link on electrolytic capacitor Br. 306. (Detune L 310/311, L 604)	Adjust L 601 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum) *)	10.7						
2.	IF L 315	10.7 MHz	•	Adjust L 315 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum) *)	10,8 10,6						
3.	IF L 312	10.7 MHz	-	Adjust L 312 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum) *)	, —						
4.	IF L 604	10.7 MHz	Connect sweep generator as under point 3, oscilloscope to test point TP 6	Adjust L 604 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum) *)	10,5						
5.	IF L 205, 310, 311	approx. 100 MHz	Connect sweep generator with 60 ohm termination via 0.01 µF to test point <b>TP 1</b> oscilloscope to test point <b>TP 6</b> Connect link on electrolytic capacitors Br. 306	Adjust L 205, 310/311 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum) *)	, 10.8						

\*) Maximum viewed from coil base

#### RF alignment

Note. The cores of the variometer coils L 202 and L 204 have been pre-set in the factory. If, however, after any repairs an alignment is necessary, be sure to make the following mechanical adjustment before performing the alignment:

1. The oscillator core (L 204) at the right-hand stop (104 MHz) must protrude about 0.7 mm ± 0.1 from the end of


- the variometer body.
- The intermediate circuit core (L 202) must be screwed at left-hand stop (87.5 MHz) 1 mm  $\pm$  0.1 into the variometer (measured from the end of the variometer body)

Sequence	Dial	Signal	Generator	Signal generator connection and preparatory	Adjust-	Adjust for
of Allgnment	Pointer	Frequency	Modulation	measures	ment	Aujust 101
Oscillator	87.5 MHz (Channel 1)	87.5 MHz	FM	Connect signal generator (int. resis. 60 ohms, cable unterminated) to test point TP 1	C 212	max. output *)
RF circuit	95.1 MHz (Channel 27)	95.1 MHz	22.5 kHz 1000 Hz	soldering tag 202) and soldering tag 203 (ground). Unsolder the inner conductor of shielded lead from soldering tag 202.	L 202	max. output *)

\*) The instrument should not be connected to chassis

Gegenstand	Bestell-Nr. Part No.	Description
1. Gehäuse und Zubehör Anpassungsspule Einbauantenne kpl. Gehäuse kpl. (Nußbaum) hellmatt Gehäuse kpl. weiß lackiert Rückwand Knopf (Sendereinstellung) Knopf (Lautstärke, Klang) Skala bedruckt	4543 13 10 4472 10 55 6133 04 09 6133 04 10 6212 30 50 6322 09 12 6322 09 18 6462 50 13	1. Cabinet and accessories  Adapting coil Internal aerial Cabinet, cpl., light, matt walnut Cabinet, cpl., white lacquered Back cover Knob (tuning) Knob (volume control, tone control) Dial, printed
2. Halbleiter Transistoren: T 201	3622 01 01 3622 05 01 3622 09 01 3622 11 01 3614 29 02 3614 01 18 3625 07 01 3624 01 01 3622 10 01	2. Semi-conductors  Transistors: T 201
D 201	3662 15 01 3651 02 01 3662 15 01 3653 02 01 3653 15 01 3653 05 10 3674 01 16 3661 01 01 3662 01 01	Diodes: D 201
3. Kondensatoren C 101/102 Drehko C 212 Trimmer 3,5—13 pF C 306, C 312 Trimmer 4—20 pF Elkos:	3414 31 02 3411 12 37 3411 15 85	3. Condensers C 101/102 Tuning condensers C 212 Trimmer 3.5-13 pF C 306, C 312 Trimmers 4-20 pF
C 346	3421 22 11 3421 15 14 3421 22 18 3421 26 18 3421 10 12 3421 35 66 3421 35 12 3441 26 13 3421 65 52 3421 26 55	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
4. Widerstände Potentiometer: R 101 250 k $\Omega$ (Lautstärke) R 350 100 k $\Omega$ (Klang) R 351 50 $\Omega$ NTC-Widerstand	3112 31 33 3112 51 48 3171 15 12	4. Resistors Potentiometers: R 101 $\geq$ 50 k $\Omega$ (volume control) R 350 $\leq$ 100 k $\Omega$ (tone control) R 351 $\leq$ 50 $\leq$ 0 NTC resistors
5. Spulen, Filter und Drosseln L 101/102	4543 27 25 4543 27 50 4543 11 01 4541 04 01 4548 01 06 4552 01 02 4543 28 51 4545 19 28 4545 19 26 4523 05 06	5. Coils, Filters and Chokes L 101/102
L 310/311	4552 80 63 4552 81 20 4551 80 53 4552 81 20 4551 81 16 4552 10 01 4551 08 03	L 310/311 1st IF 10.7 MHz L 312 2nd IF 10.7 MHz L 313/314 1st IF 460 kHz L 315 3rd IF 10.7 MHz L 316 2nd IF 460 kHz L 601/602/603/604 Ratio detector 10.7 MHz L 605/606 Demodulator 460 kHz Chokes:
Dr 301/302 Dr 601	4557 01 06 4557 01 04	Dr 301/302 Dr 601
6. Sonstiges Anschlußbuchsen: Bu 101 Antenne AM Bu 102 Antenne FM Bu 103 Lautsprecher Bu 301 Tonabnehmer, Tonband Demodulatorbaustein Ferritstab kpl. Glassockellampe Leiterplatten:	4145 12 16 4145 12 21 4145 06 82 4145 22 89 5834 13 03 4143 90 50 4354 16 07	6. Miscellaneous Sockets: Bu 101 antenna AM Bu 102 antenna FM Bu 103 loudspeaker Bu 301 pick-up, tape recorder Ratio detector unit Ferrite rod, cpl. Glass holder lamp Printed circuits:
Lenerplatten: HF-ZF-NF-Platte kpl. Demodulatorplatte kpl. Filterplatte kpl. Lautsprecher LP 915/16/80 AT Netztrafo Skalenantrieb:	6913 01 60 6913 03 07 6913 03 11 3411 20 14 4511 04 28	Printed circuits: RF-IF-AF board, compl. Demodulator board, compl. Ratio detector board, compl. Loudspeaker LP 915/16/80 AT Mainstransformer
Seilrad A Variometer Seilrad F Drehko Seilrolle D, K Seilrolle E Seilrolle L Seilrolle M Antriebsachse J Zeiger kpl.	7553 14 03 7553 06 04 7551 01 05 7536 01 01 7551 03 04 7551 04 05 7572 06 14 6443 22 31	Dial drive: Drive wheel A Variometer Drive wheel F Var. cap. Drive cord pulley D, K Drive cord pulley E Drive cord pulley L Drive cord pulley M Drive shaft Pointer, cpl.
Tastatur: Tastenschieber AFC Tastenschieber L, M Tastenschieber K Tastenschieber U Tastenschieber U Tastenkappe Träger UKW-Teil kpl.	4112 33 50 6157 88 24 6157 88 35 6157 88 36 6157 88 37 6311 04 06 8626 07 07 5831 01 01	Push-button assy: Push-button slider AFC Push-button slider L, M Push-button slider K Push-button slider U Key button Support FM-tuner unit, cpl.

Abgleichanweisung - Alignment Instructions-



#### AM-Abgleich

#### Achtung!

- 1. Vor dem Abgleich zuerst die stabilisierte Gleichspannung bei (A) (9 V  $\pm$  0,4 V) und die Spannung der Stabilisierungs-Diode D 303 (1,45 V) prüfen.
- 2. Der Gesamtstrom nach der Stabilisierungsstufe ohne Eingangssignal und bei zurückgedrehter Lautstärke beträgt ca. 45 mA.
- 3. Ströme und Spannungen gemessen bei stabilisierter Gleichspannung (9 V ± 0,4 V), Instrument = 100 kOhm/V.

Reihenfolge des Abgleichs	Be- reichs- Taste	Skalen- zeiger		nder ¹) Modulation	Einspeisung	L- Ab- gleich	Skalen- zeiger	Meßse Frequenz	nder ¹) Modulation	C- Ab- gleich	Anzelge
ZF III	М	1000 kHz	460 kHz	AM 30 % 400 Hz	Basis T 301, TP 3	L 605	_	_	_	_	Max. Output 3)
ZF II	, .	29	27	,,	n	L 316	-	-	-	_	19
ZF I	,,	,,	,,	"	"	L 314 L 313	_	_	_	_	,,
Oszillator MW	М	555 kHz	555 kHz	"	"	L 306	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 %	C 312	Max. Output 4)
Oszillator KW	к	6 MHz	6 MHz	"	23	L 303	_	-	_	_	,,
Ferritstab MW	М	555 kHz	555 kHz	,	Lose induktiv an Ferritstab	L 101	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 %	C 306	
Ferritstab LW	L	165 kHz	165 kHz	"	1)	L 103	-	_	-	-	,,
Eingang KW 2)	К	6 MHz	6 MHz	31	über Kunstantenne an Antennenbuchse	L 302	-	_	_	_	

1) Meßsender mit 60 Ohm Ausgang. 2) Der Abgleich kann auch mit Wobbler und Oszillograph durchgeführt werden, dabei Oszillograph an Meßpunkt TP 7 anschließen. Lautstärke zurückgedreht. 3) Beim Abgleich mit Wobbler und Oszillograph auf maximale Kurvenhöhe und Kurvensymmetrie. (Erstes Maximum vom Spulenfuß aus gesehen.) 4) Bei L-Abgleich ist das obere Maximum zu verwenden.

## **AM Alignment**

Notice

## Kunstantenne Artificial aerial

400 Q

- 1. Before the alignment, check first the stabilished d.c. voltage at (A) (9 V ± 0,4 V) and the voltage of the stabilising diode D 303 (1.45 V).
- D 303 (1.45 V).


  2. The total current (without input signal) measured after the stabilising stage and with volume at minimum is approx. 45 mA.

  A711 Mess-Sta

3.	Current	and	voltage	measurements	taker	with	а	stabilised	d.c.	voltage	of 9	9 V	± (	0.4 V,	instrument =	100	Kohms/	volt.


Sequence of Alignment	Alignment butter Deleter		enerator ¹) Modulation	Connect High Side of Signal Generator to	Coil- Adjust- ment	Dial Pointer	Signal Ge Frequency	enerator ¹) Modulation	Trimmer Adjust- ment	Indication	
IF III	М	1000 kHz	460 kHz	AM 30 % 400 Hz	Basis T 301 to TP 3	L 605	_	_	_	-	Max. Output 3)
IF II	n	"	,,	,,	n	L 316	-	_	_	_	"
IF I	n	"	п	29	,,	L 314 L 313	_	_	_	-	n
Oscillator MW	М	555 kHz	555 kHz	,,	29	L 306	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 %	C 312	Max. Output 4)
Oscillator SW	К	6 MHz	6 MHz	,,	"	L 303	_	_	_	_	,,
Ferrite rod MW	М	555 kHz	555 kHz	**	Loose inductive coupling to ferrite rod	L 101	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 %	C 306	"
Ferrite rod LW	L	165 kHz	165 kHz	"	,	L 103	_	_	_	-	"
Input SW 2)	К	6 MHz	6 MHz	"	via artificial aerial to antenna socket	L 302	-	-	-	-	

1) Signal generator with 60 Ohms output. 2) It is recommended to carry out the alignment with sweep generator and oscilloscope only, with the oscilloscope being connected to test point TP 7. Volume control at minimum. 3) Carry out alignment with sweep generator and oscilloscope for max. gain and symmetry of response curve (First maximum seen from coil base). 4) L-Alignment to upper maximum.




HF-ZF-N


Verdraht



- Schaltbild - Circuit Diagram -

tone and station tuning and s in the bottom of the set now be withdrawn towards supply are still attached to





B 181

#### Auswechseln eines Tastenschiebers

Der Ausbau zum Auswechseln oder Reinigen des Tastenschiebers wird wie

1) Abdeckblech gegen die Feder drücken.
2) Sicherungsbügel nach oben herausziehen.
3) Schiebereinheit mit Taste, Rückstellfeder und Kontaktbrücken herausziehen. (evtl. eine zweite Taste drücken, um die Sperrschiene auszulösen).

Die übrige Tastatur wird hiervon nicht beeinflußt.

#### Removal of a pushbutton slider


To disassemble a pushbutton slider for the purpose of replacement or cleaning, proceed as follows:

① Press the cover plate against the spring.
② Lift the arresting clamp off the unit.
③ Withdraw the slider unit with pushbutton, return spring and contact bridges. (if necessary, press another button to release the locking bar).


The remaining pushbutton switches are not affected by this disassembly

UKW-Platte - FM Board

Lötseite - Wiring Side



Demodulatorplatte — Demodulator Board Lötseite - Wiring Side



Filter-Platte - Filter Board Lötseite - Wiring Side

